


## Sofar HYD 5–20KTL-3PH

### Připojení střídače Sofar k aplikaci Solarman Smart:

1. Otevřete na Vašem mobilním zařízení aplikaci Solarman Smart;
2. zvolte možnost „My plants“ (moje elektrárny);
3. stiskněte ikonku „ . . . “ a poté „ Add a logger“;
4. vedle zkratky „SN“ vepište sériové číslo střídače/dataloggeru, případně stiskem čtverečku vpravo nahoře otevřete skener a oskenujte štítek přímo ze střídače;
5. systém poté zahlásí „Added“ (přidáno) a stiskneme modrý nápis „Go to configure“ (pokračovat ke konfiguraci);
6. ujistěte se, že jste na mobilu připojeni k Vaší domácí Wi-Fi a zadejte heslo;
7. stiskněte „Start to configure“ (začít s konfigurací);
8. připojte se k Wi-Fi síti střídače – většinou se skládá z písmen „AP“ a číselné řady, což je sériové číslo dataloggeru – a zvolte „Connect“ (připojit);
9. vyčkejte, než bude konfigurace kompletní a než datalogger přejde z režimu „offline“ do „online“ – může to zabrat cca 10 minut;
10. po spárování dataloggeru s Wi-Fi se objeví hlášení „Configuration succeeded“ (konfigurace úspěšná).



---

#### Columbus Energy a.s.

Trnitá 491/3 , 602 00 Brno

IČO 17388732

tel. +420 532 199 600

e-mail: [info@columbusenergy.cz](mailto:info@columbusenergy.cz)

sp. zn. B 8730 společnost vedená u Krajského soudu v Brně

